

matériel

Définir l'heure du système

L'heure système est l'heure affichée pendant que le routeur fonctionne.

L'heure système configurée ici sera utilisée pour d'autres fonctions basées sur l'heure comme le contrôle parental et la planification du WiFi.

Vous pouvez définir manuellement la manière d'obtenir l'heure du système.

Pour régler l'heure de votre système :

Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.

Cliquez sur l'onglet Avancé, Outils système > Paramètres de temps :

The screenshot shows the 'System Time' configuration page. At the top, there is a title bar with the text 'Le temps du système' and a help icon. Below the title, the current system time is displayed as 'Heure actuelle: 25/11/2021 10:13:55'. There are several input fields and dropdown menus for setting the time zone ('Fuseau horaire'), date ('Rendez-vous amoureux'), and time ('Temps'). Two NTP servers are listed ('Serveur NTP I:' and 'NTP Server II:'). At the bottom, there are three buttons: 'Obtenir de PC' (Get from PC), 'Obtenez de l'Internet' (Get from Internet), and a large green 'sauvegarder' (Save) button with a hand cursor icon.

Configurez l'heure système en utilisant les méthodes suivantes :

Manuellement : Sélectionnez votre fuseau horaire et entrez votre heure locale.

Obtenir du PC : Cliquez sur ce bouton pour utiliser l'heure actuelle du PC de gestion.

Obtenez de l'Internet : Cliquez sur ce bouton pour obtenir l'heure à partir d'Internet. Assurez-vous que votre routeur peut accéder à Internet avant de sélectionner cette méthode pour obtenir l'heure système.

Cliquez sur **Sauvegarder** pour valider vos paramètres.

- Après avoir réglé l'heure du système, vous pouvez régler l'heure **Heure d'été** en fonction de vos besoins :

Heure d'été

Activer l'heure d'été

Début:	2021	Mar	Dernier	Soleil	02:00
Fin:	2021	Oct	Dernier	Soleil	03:00

sauvegarder

Cochez **Activer l'heure d'été**

définissez l'heure de début et de fin

- cliquez sur **Sauvegarder** pour que les paramètres prennent effet.

Voir aussi

- (en) [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/](https://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « *Archer MR400 V3 User Guide* » par *tp-link.com*.

From:
<https://www.nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé



Permanent link:
<https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:groupeau:heure:start>

Last update: **2022/08/13 22:39**