

[matériel](#)

Carte graphique

[Zotac GeForce GTX 1050 Mini GeForce GTX 1050 2Go GDDR5 : Carte graphique NVIDIA](#)

Compatibilité

Pré-requis

Installation

Configuration

Utilisation

Problèmes connus



Comment corriger l'erreur glxinfo BadValue sur Ubuntu 18.04 ?

```
...@...:~ $ ubuntu-drivers devices
```

pour détecter la carte graphique et les pilotes recommandés

```
...@...:~ $ sudo ubuntu-drivers autoinstall
```

pour installer les pilotes recommandés



```
...@...:~ $ sudo apt autoremove
```

pour supprimer les packages redondants

redémarrer

```
...@...:~ $ glxgears
```

fonctionne



Voir aussi

- (fr) [http://Article](#)

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<https://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=materiel:pc:cartographique:start>

Last update: **2022/08/13 21:57**

