


matériel

# Matériel : Le PC

## Compatibilité

## Pré-requis


- carte mère :



- Disques

## Installation

## Monter un PC



## Démonter et remonter un PC portable

- [Démonter un PC portable \(exemple d'un ASUS X53S\)](#)
- [Remonter un PC portable \(exemple d'un ASUS X53S\)](#)


## Réparer un PC




**Video**



**Video**



### **Changement d'une prise DC sur un portable Asus**



### **Entretien des ventilateurs**

[ Tuto PC ] Comment nettoyer son ventilateur sur un PC portable :



# portable

## Entretien des ventilateurs - Huilage et poussière :



## Entretien des ventilateurs - Huilage et poussière

## Configuration

## Utilisation

## Voir aussi

- (fr) <http://Article>

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<https://www.nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:

<https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=materiel:pc:start>

Last update: **2022/08/13 21:54**

