

[tutoriel](#)

RAID 1 logiciel : Remplacer un disque défectueux

Si un disque lâche, il faut le remplacer :

le marquer comme défectueux dans le volume raid

supprimer le disque du volume

Après remplacement, ajouter le nouveau disque au volume

Soit une grappe raid md0 : dev/sda1 + /dev/sdb1 = /dev/md0

Nous supposons que le disque /dev/sdb1 est défectueux.

Les étapes sont les mêmes que le test ci-dessus :

Pré-requis

Première étape

Marquez la partition /dev/sdb1 comme défectueuse :

```
...@...:~$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdb1
```

Autres étapes

Supprimez la partition /dev/sdb1 du volume raid /dev/md0 :

```
...@...:~$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdb1
```

Arrêtez la machine

Changez le disque physique

Partitionnez-le à l'identique :

```
...@...:~$ sudo sfdisk -d /dev/sda | sudo sfdisk /dev/sdb
```

Ajoutez la partition /dev/sdb1 au volume raid :

```
...@...:~$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb1
```

Le raid va se resynchroniser.

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

- (fr) <http://Article>

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<https://www.nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé



Permanent link:

<https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:disque:raid:panne:start>

Last update: **2022/08/13 22:15**